

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

MANYA



ВЕНТИЛЯТОР

FS001W

FS001B

FS003W

FS003B

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники бренда MANYA!

Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией устройства. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом.

Если вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите Руководство. Если же информации в Руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по номеру +7 8452 744 566 для получения помощи уполномоченного специалиста.

Содержание

Общая информация	7
Меры предосторожности	7
Сборка	10
Эксплуатация	12
Управление	12
Чистка и обслуживание	13
Технические характеристики	14
Хранение	15
Условия транспортировки и утилизации	15
Гарантия и ремонт	16
Гарантийный талон	17

Общая информация

При покупке прибора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование и комплектность.

Проверьте наличие гарантийного талона и правильность его заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Примечание: Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к прибору, при утере не возобновляются.

Примечание: Изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в инструкции.

Меры предосторожности

Вентилятор поставляется в разобранном виде.

Внимание: Не подключайте прибор к электросети, не собрав его полностью.

Напряжение в сети должно соответствовать данным указанным в разделе “Технические характеристики”.

Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, людей с ограниченными возможностями, домашних животных.

Запрещается вставлять посторонние предметы в решетки вентилятора во избежание получения травм или повреждения устройства.

Для отключения вентилятора от сети следует нажать на кнопку «OFF» на панели управления и вынуть сетевую вилку из розетки. При отключении не тяните за кабель и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

Прекратите использование, если из розетки начал идти дым, необычный запах или раздается

странный звук. Немедленно отключите прибор и свяжитесь с сервисным центром.

Не допускается эксплуатация прибора, если кабель электропитания или штепсельная вилка имеют повреждения, а также, если вентилятор неисправен, поврежден при падении или при других обстоятельствах. В этом случае следует обратиться в сервисный центр для проверки и ремонта устройства.



Сборка

Сборка основания

Поместите пружину в основание трубы, закрепите трубу с основанием четырьмя крепежными винтами (А).


Открутите фиксатор стойки и наденьте декоративную накладку.

Выдвиньте выдвижную трубку на желаемую высоту и закрепите её фиксатором.


Установите корпус вентилятора на стойку. Убедитесь, что конструкция полностью опущена на верхнюю трубку, закрепите при помощи винта (В).

Сборка моторной части


Открутите фиксатор и гайку крепления, откручивая их против часовой стрелки.




Установите решетку и закрепите ее гайкой, закручивая ее по часовой стрелке.




Установите лопасти на ось мотора. с помощью фиксатора, откручивая его против часовой стрелки.



Закрепите лопасти с помощью фиксатора, закручивая его по часовой стрелке.



Наденьте переднюю решетку на заднюю, закрепите при помощи зажимов на краю решетки.



Поздравляем!
Ваш вентилятор готов к работе!

Эксплуатация

Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.

Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе мотора.

Не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора.

Не забывайте отключать вентилятор от электрической сети, если вы им не пользуетесь.

Помните! Безопасность Вас и Ваших близких в Ваших руках!

Не устанавливайте прибор рядом с открытым огнем, кухонными или отопительными приборами, а также вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Не устанавливайте вентилятор близко к занавескам и другим изделиям, которые могут повлиять на работу устройства, создать ситуации опасные для жизни и здоровья людей.

Управление

Управление наклоном

Чтобы направить воздушный поток вверх или вниз, слегка наклоните или опустите защитные решетки в желаемом направлении.

Управление поворотом

Если нажать кнопку вращения, вентилятор будет поворачиваться из стороны в сторону, если кнопку поднять, то вращение прекратится.

Регулировка скорости

Мощность подачи воздуха регулируется с помощью кнопок управления скорости.

Пульт дистанционного управления (Модели FS003W FS003W)

1. Time - установка таймера с возможностью настройки с разницей в 30 минут. Максимально возможное время - 7 часов и 30 минут.
2. Speed/On - установка скорости: Высокая, Средняя, Низкая.
3. Mode - Управление режимами: Постоянный, Ритмичный и Спящий режим (Ритмичный/Rhythm и Спящий/Sleep режимы будут отображаться на панели управления).
4. Off - вентилятор выключает и отменяет предыдущие настройки.

Все функции можно включить на самом устройстве с помощью кнопочной панели управления без использования пульта дистанционного управления.

Внимание: Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, когда он не используется.

Чистка и обслуживание

Перед началом чистки убедитесь что вилка отключена от розетки.

Для ухода за внешней поверхностью устройства используйте мягкую ткань.

Не допускайте попадания моющих средств, влаги в электродвигатель, не используйте для чистки спреи.

Не подключайте прибор к сети влажными руками.

Запрещается погружать вентилятор в воду или другие жидкости. Следите, чтобы жидкость не попадала в корпус вентилятора во избежание выхода его из строя и риска поражения электрическим током.

Если вентилятор не используется, отключите его от сети электропитания. Хранить в чистом сухом месте.

Технические характеристики

	FS001B	FS001W	FS003B	FS003W
Питание	220 - 240 В			
Частота	45-60 Гц			
Максимальная мощность	50 Вт			
Класс защиты	II			
Диаметр вентилятора	40 см (16")			
Управление пультом ДУ	Нет		Есть	
Режимы работы	3 скоростных режима работы			

Все устройства Manpa снабжены наклейками, которые содержат серийный номер устройства. В серийном номере зашифрована информация о дате выпуска устройства.

MG5001W-2111-0982



Хранение

Хранение электроприборов осуществляется в сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70%.

Если прибор неисправен и требует ремонта, или вы сомневаетесь в его состоянии, отключите его от питающей сети. Обратитесь в сервисный центр.

Если вы хотите разместить устройство на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место: пыль и влага могут оказать вредное воздействие на рабочие части устройства.

Условия транспортировки и утилизации

Транспортировка электроприборов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Для перевозки прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, исключая возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в пункт сбора на утилизацию. Подробную информацию по утилизации Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации.

Гарантия и ремонт

Компания-производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в уполномоченном сервисном центре техники, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Расчетный срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 2 года

Производитель:

ООО «Чжуншаньская компания по импорту и экспорту продтоваров в Гуандун»
№17, ул. Чжуншань 2, г. Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер:

ООО «Реванш»
410506, Вольский тракт, 14, пос. Расково,
Саратовская область, Россия.
тел: +7 8452 746 746

Авторизованный сервисный центр:

ООО «Сервисный центр «Реванш»
Вольский тракт, 14/1, Саратовский р-н, Россия
ул.им.Чапаева В.И., 32/36, Саратов, Россия
тел: +7 8452 744 566 или +7 8452 744 366
screvansh.ru

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства предоставляются изготовителем в рамках действующего законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящей инструкции, являющейся в том числе и гарантийным талоном изделия, в котором обнаружены дефекты.

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Фирма продавец: _____

Штамп магазина: _____

Настоящая гарантия не распространяется:

- на дефекты и повреждения, возникшие в результате превышения пределов прочности, применяемых при изготовлении материалов;
- неправильной эксплуатации;
- естественного износа деталей, не влияющих на функциональные свойства;
- на изделия, ранее подвергавшиеся ремонту лицами и фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

mymanya.ru

EAC CE 